



Принципиальная схема электрооборудования фвтомобиля ЗАЗ-110216:

- 1** - аккумуляторная батарея
- 2** - генератор
- 3** - реле стартера
- 4** - выключатель зажигания
- 5** - стартер
- 6** - реле выключателя зажигания
- 7** - замыкатель "массы" на карбюраторе
- 8** - электромагнитный клапан карбюратора
- 9** - катушка зажигания
- 10** - свечи зажигания
- 11** - датчик-распределитель зажигания
- 12** - коммутатор
- 13** - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
- 14** - комбинация приборов
- 15** - контрольная лампа противотуманного света
- 16** - контрольная лампа обогрева стекла двери задка
- 17, 34, 38, 32** - резервные лампы
- 18** - контрольная лампа левого поворота
- 19, 33, 36, 37, 43, 44** - лампы освещения комбинации приборов
- 20** - контрольная лампа правого поворота
- 21** - сигнальная лампа аварийного падения давления масла в картере двигателя
- 22** - сигнальная лампа состояния тормозной системы и уровня тормозной жидкости в бачке
- 23** - сигнальная лампа резервного остатка топлива в баке
- 24** - сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
- 25** - резистор 50 Ом
- 26** - контрольная лампа стояночного тормоза
- 27** - сигнальная лампа аварийного падения масла в двигателе
- 28** - сигнальная лампа аварийного уровня охлаждающей жидкости
- 29** - предохранитель №16 (7,5 А)
- 30** - предохранитель №17 (7,5 А)
- 31** - лампа "STOP"
- 35** - контрольная лампа дальнего света фар
- 39** - контрольная лампа привода воздушной заслонки
- 40** - указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- 41** - контрольная лампа выключателя наружного освещения
- 42** - указатель уровня топлива в баке
- 45** - вольтметр
- 46** - кнопка "TEST"
- 47** - выключатель контрольной лампы привода воздушной заслонки
- 48** - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя
- 49** - датчик уровня топлива в баке
- 50** - датчик аварийного давления масла в двигателе
- 51** - реле контрольной лампы стояночного тормоза
- 53** - датчик уровня тормозной жидкости в бачке
- 54** - датчик уровня масла в двигателе
- 55** - датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
- 56** - предохранитель №11 (10 А)
- 57** - выключатель аварийной сигнализации
- 58** - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- 59, 60** - лампы левого поворота
- 61** - лампа повторителя левого поворота
- 62** - лампа повторителя правого поворота
- 63, 64** - лампы правого поворота
- 65, 66** - лампы света заднего хода
- 67** - выключатель ламп противотуманного света
- 68, 69** - лампы противотуманного света
- 70** - дополнительный стоп-сигнал
- 71** - выключатель ламп света заднего хода
- 72** - выключатель стоп-сигнала
- 73** - переключатель световой сигнализации
- 74** - подкапотная лампа
- 75** - предохранитель №10 (7,5 А)
- 76** - предохранитель №8 (7,5 А)
- 77** - выключатель наружного освещения
- 78** - выключатель света фар
- 79** - предохранитель №5 (5 А)
- 80** - предохранитель №6 (6 А)
- 81** - предохранитель №18 (7,5 А)
- 82** - реле дальнего света фар
- 83** - реле ближнего света фар
- 84** - предохранитель №1 (7,5 А)
- 85** - предохранитель №3 (7,5 А)
- 86** - предохранитель №2 (7,5 А)
- 87** - предохранитель №4 (7,5 А)
- 88** - лампа левого переднего габаритного огня
- 89, 90** - лампы дальнего и ближнего света фар
- 91, 92** - лампы освещения номерного знака
- 93** - электродвигатель отопителя
- 94** - лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня
- 95** - лампа правого переднего габаритного огня
- 96** - лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня
- 97** - добавочный резистор
- 98** - вентилятор радиатора
- 99** - переключатель отопителя
- 100** - выключатель электродвигателя вентилятора радиатора
- 101** - предохранитель №7 (15 А)
- 102** - предохранитель №12 (15 А)
- 103** - прерыватель стеклоочистителя
- 104** - насосомывателя ветрового стекла
- 105** - очиститель заднего стекла
- 106** - очиститель ветрового стекла
- 107** - реле обогрева стекла
- 108** - патрон подключения внешних потребителей
- 109** - предохранитель № 14 (15 А)
- 110** - выключатель обогрева заднего стекла
- 111** - предохранитель №15 (7,5 А)
- 112** - подкапотная лампа
- 113** - звуковой сигнал
- 114** - насос омывателя заднего стекла
- 115** - предохранитель №13 (15 А)
- 116** - элемент обогрева стекла двери задка
- 117** - нагревательный элемент прикуривателя
- 118** - плафон
- 119** - концевые выключатели плафона салона в боковых дверях