



Монтажная схема электрооборудования фвтомобиля ЗАЗ-110216:

- 1** - реле контрольной лампы стояночного тормоза
- 2, 59** - лампы правого поворота
- 3, 21** - лампы стоп-сигнала и габаритного огня
- 4, 20** - лампы света заднего хода
- 5, 19** - лампы противотуманного света
- 6, 18** - лампы освещения номерного знака
- 7** - выключатель обогрева стекла двери задка
- 8** - выключатель аварийной сигнализации
- 9** - переключатель стеклоочистителей
- 10** - кнопка звукового сигнала
- 11** - переключатель световой сигнализации
- 12** - датчик уровня топлива
- 13** - обогреватель стекла двери задка
- 14** - задний моторедуктор
- 15** - дополнительный стоп-сигнал
- 16, 28, 78** - разъемы соединения жгутов
- 17** - плафон освещения багажника
- 22, 75** - лампы левого поворота
- 23** - выключатель света фар
- 24** - выключатель наружного освещения
- 25** - выключатель противотуманного света
- 26** - выключатель зажигания
- 27** - двигатель отопителя
- 29** - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
- 30** - реле обогрева стекла двери задка
- 31** - нагревательный элемент прикуривателя с лампой
- 32** - выключатель контрольной лампы привода воздушной заслонки
- 33** - передний моторедуктор
- 34, 35** - комбинация приборов
- 36** - реле дальнего света
- 37** - прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
- 38** - реле ближнего света
- 39** - прерыватель очистителя ветрового стекла
- 40** - датчик уровня охлаждающей жидкости
- 41** - выключатель стоп-сигнала
- 42** - патрон подключения внешних потребителей
- 43** - блок предохранителей
- 44** - блок управления экономайзером принудительного холостого хода
- 45, 69** - насосы омывателей ветрового стекла и стекла двери задка
- 46** - переключатель отопителя
- 47** - выключатель света заднего хода
- 48** - датчик уровня масла
- 49, 50, 78, 79** - концевые выключатели плафона в боковых дверях
- 51** - плафон салона
- 52** - добавочный резистор
- 53** - электромагнитный клапан карбюратора
- 54** - датчик-распределитель зажигания с датчиком Холла
- 55** - замыкатель "массы" на карбюраторе
- 56** - электронный коммутатор
- 57** - генератор
- 58** - лампа повторителя правого поворота
- 60, 76** - лампы дальнего и ближнего света
- 61** - лампа правого переднего габаритного огня,
- 62** - реле включения стартера
- 63** - подкапотная лампа
- 67** - звуковой сигнал
- 68** - вентилятор радиатора
- 70** - датчик уровня тормозной жидкости в бачке
- 71** - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
- 72** - датчик аварийного давления масла в двигателе
- 73** - аккумуляторная батарея
- 74** - лампа повторителя левого поворота
- 77** - лампа левого переднего габаритного огня
- 80** - антенна магнитолы
- 83** - магнитола
- 84** - правый динамик
- 85** - левый динамик